Тренога перегрузочная ТП-500М грузоподъемность 500 кг

- Предназначена для подъема, удержания, и опускания груза выше или ниже плоскости осн
- Тренога имеет компактные размеры, что обеспечивает работу в условиях ограниченного пр
- Одна из стоек имеет регулировку по длине при помощи винта, что позволяет устанавливат
- Может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. Разреша
- По заявке потребителя тренога может комплектоваться талью ручной стационарной ТРШ



Тренога перегрузочная ТП-500М:
основные характеристики

Характеристика	Значение
Грузоподъемность, кг, не более	500
Группа режима работы по ГОСТ 25835	1М
Расстояние от рым-болта до плоскости основания треноги, м	2,62
Допускаемая величина уклона опорной поверхности треноги, град, не более	10,0
Масса, кг, без тали	32,0

- Тренога состоит из трех стоек (1), одна из которых имеет регулировку по длине при помощи винта, соединенных между собой кронштейном (2). На втулке кронштейна закреплен рым-болт (3), служащий для подвески грузоподъемного устройства. В нижней части стоек находится замковое устройство служащее для фиксации треноги в сложенном состоянии.


- Тренога поставляется в собранном виде. В комплект поставки не входит ручная

таль. Ручная таль грузоподъемностью 0,5 т с длиной грузовой цепи 3, 6, 9, 12 м (например - таль ТРШСМ-0,5 производства СВПК) включается в комплект поставки по заказу.


- ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение треноги для перемещения пожаро- и взрывоопасных, ядовитых и едких грузов, транспортировки людей, а также для работ во взрыво- и пожароопасных средах, в помещениях, насыщенных парами кислот, щелочей.

- Срок гарантии 12 месяцев со дня ввода треноги в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

-



-



-



Верхняя часть треноги: кронштейн, рым-болт, подвешенная таль.

-



По заявке потребителя тренога может комплектоваться талью ручной стационарной ТРШСК-0,5.

-

